

# PROCÉDURE PRÉVENTION GEL ET MISE HORS GEL DE VOTRE MOBILHOME

## Procédure prévention gel

1. Fermer l'arrivée d'eau (vanne) sous le mobilhome ainsi qu'éventuellement robinet ou vanne d'alimentation aux regards communs.
2. Ouvrir les purges d'eau chaude et d'eau froide sous le mobilhome.
3. Ouvrir au moins un robinet à l'intérieur du mobilhome (cuisine, lavabo ou douche).

*Exemple : vannes sous un mobilhome*



Vanne d'alimentation

Purge d'eau  
Froide



Purge d'eau  
Chaude

Cette procédure permet de vider partiellement les conduites et de réduire la pression, ce qui devrait être suffisant pour supporter de petites gelées. Pour plus de sécurité, il est également conseillé de protéger l'arrivée d'eau sous le mobilhome

## Procédure de mise hors gel

1. Fermer l'arrivée d'eau (vanne) sous le mobilhome ainsi qu'éventuellement robinet ou vanne d'alimentation aux regards communs.
2. Ouvrir les purges d'eau chaude et d'eau froide sous le mobilhome.
3. Ouvrir au moins un robinet à l'intérieur du mobilhome (cuisine, lavabo ou douche).
4. Vider la chasse d'eau des WC (tirer l'eau)
5. Souffler dans les conduites (si possible avec un compresseur) afin d'évacuer toute l'eau.
6. Injecter 2 à 3 dl de liquide antigel dans les conduites d'eau.
7. Mettre 1 dl d'antigel dans les siphons et la cuvette de toilette.