

PROCÉDURE PRÉVENTION GEL ET MISE HORS GEL DE VOTRE MOBILHOME



Procédure prévention gel

A faire en automne/printemps, lors de gel possible et d'absence

1. Fermer l'arrivée d'eau (grosse vanne) dans le regard, et ouvrir la **purge d'eau froide**. Un peu d'eau coule puis s'arrête.
2. Ouvrir la **purge d'eau chaude**. Un peu d'eau coule puis s'arrête.



3. Ouvrir au moins un robinet à l'intérieur du mobilhome (cuisine, lavabo ou douche).
4. Si robinet extérieur - ouvrir le robinet extérieur si utilisé sinon contrôler que la vanne soit fermée dans le regard.

Cette procédure permet de vider partiellement les conduites et de réduire la pression, ce qui devrait être suffisant pour supporter de petites gelées.



Procédure de mise hors gel

1. Idem. Fermer l'arrivée d'eau (vanne) devant le mobilhome. Ouvrir la purge d'eau froide.
2. Idem. Ouvrir la purge d'eau chaude.
3. Idem. Ouvrir au moins un robinet à l'intérieur du mobilhome (cuisine, lavabo ou douche).
4. Si robinet extérieur - ouvrir le robinet pour vider la conduite.
5. Vider la chasse d'eau.
6. Souffler dans les conduites (si possible avec un compresseur) afin d'évacuer toute l'eau.
7. Injecter 2 à 3 dl de liquide antigel dans les conduites d'eau.
8. Mettre 1 dl d'antigel dans les siphons et la cuvette de toilette.

Utilisation de l'eau en période de gel

1. Fermer les purges (eau froide et eau chaude) dans le regard et ouvrir vanne d'alimentation
2. Contrôler dans le regard : rien ne doit couler.
3. Pas de robinet extérieur.
4. Utiliser le cordon chauffant (lever le dernier bouton sur le tableau, dans les WC) pour éviter un gel des conduites, surtout la nuit

