

PROCÉDURE PRÉVENTION GEL ET MISE HORS GEL



DE VOTRE MOBILHOME

Procédure prévention gel

A faire en automne/printemps, lors de gel possible et d'absence

1. Fermer l'arrivée d'eau froide dans le regard près du mobilhome et ouvrir la **purge d'eau froide** (sauf si vanne à 3 voies). Un peu d'eau coule puis s'arrête.
2. Ouvrir la **purge d'eau chaude**. Un peu d'eau coule puis s'arrête.



3. Ouvrir au moins un robinet à l'intérieur du mobilhome (cuisine, lavabo ou douche).

Cette procédure permet de vider partiellement les conduites et de réduire la pression, ce qui devrait être suffisant pour supporter de petites gelées.

Procédure de mise hors gel

1. Idem. Fermer l'arrivée d'eau dans le regard près du mobilhome. Ouvrir la purge d'eau froide.
2. Idem. Ouvrir la purge d'eau chaude.
3. Idem. Ouvrir au moins un robinet à l'intérieur du mobilhome (cuisine, lavabo ou douche).
4. Vider la chasse d'eau en tirant l'eau.
5. Souffler dans les conduites (si possible avec un compresseur) afin d'évacuer toute l'eau.
6. (Si équipé : Injecter 2 à 3 dl de liquide antigel dans les conduites d'eau.)
7. Mettre 1 dl d'antigel dans les siphons et la cuvette de toilette.

Utilisation de l'eau en période de gel

1. Contrôler dans le regard devant mobilhome : vanne d'alimentation ouverte, purges d'eau froide et d'eau chaude fermées. Rien ne doit couler dans le regard.
2. Utiliser le câble chauffant (lever le bouton sur le tableau électrique, dans les WC) durant votre présence en hiver, pour éviter un gel des conduites, surtout la nuit.
3. **Lors de votre départ (fin d'un weekend ou absence, il est conseillé de procéder à la mise hors gel**, selon la procédure ci-dessus).

